celerity.ec

¡EL **INTERNET** QUE SIEMPRE TE DA MÁS!

Manual de usuario

EL INTERNET QUE SIEMPRE TE DA MÁS

EX1200T Extensor - 2.4 y 5.8 GHz Dual Band AC1200

1. Conozca el dispositivo

Aspecto de EX1200T Extensor - 2.4 y 5.8 GHz Dual Band AC1200 - 2 Antenas 5 dBi

2. Componentes

- TOTOLINK EX1200T x 1
- Guía de instalación rápida x 1
- Fuente de alimentación x1

3. Proceso de Instalación

Opción 1: Usando su teléfono

- Conecte el dispositivo a una toma eléctrica, cerca del ruteador de internet principal. Luego de click en Configuración WIFI en su teléfono celular. Encuentre la red con el Nombre SSID “TOTOLINK_EXT1200T” y conéctese a esa red. Abra cualquier explorador que usted tenga instalado en su teléfono (Firefox, Google Chrome, entre otros) e ingrese en la barra de direcciones: la dirección ip 192.168.0.254. En donde abrirá la siguiente interfase de configuración.



- Seleccionar “Repeater Mode” y seleccione la red de 2.4GHz o a 5 GHz de acuerdo a la disponibilidad de su servicio de internet. Luego ingrese la contraseña provista para su servicio de internet (en el momento de instalación de su servicio de internet). Luego se debe dar click en “Connect”. Se puede configurar la misma clave SSID de la red de internet primaria o crear una nueva para las zonas de internet extendida. Para configurar una nueva clave SSI, por favor dar click en “Modify SSID & Password of extended WiFi”.





- Posterior a esto conecte los dispositivos al dispositivo con el Usuario y Contraseña para el efecto, como si se conectaran a la red primaria y tendrá acceso a Internet.

Opción 2: Usando WPS (botón WPS en el dispositivo)



- Conecte el dispositivo a la red eléctrica cerca del ruteador principal. Luego presione el botón WPS (2.4GHz/5GHz) del extensor y luego el del ruteador principal.

- Espere un momento hasta que el led indicador verde del botón WPS (2.4GHz/5GHz) del extensor permanezcan sin parpadear encendido de manera continua.

- Después de esto, mueva el extensor hacia el lugar en el que necesite extender la señal de internet. Espere un minuto y observe que el led WPS (2.4GHz/5GHz) siga encendido y de color verde para asegurarse de que se encuentra operando normalmente.

  Las dos opciones de configuración son válidas y es importante y es importante revisar el estado de los leds indicadores:

  Luz Verde encendida: Correcta ubicación y señal de internet del extensor.

  Luz Naranja: la señal de internet es débil y es necesario reubicar el extensor más cerca del ruteador principal.

  Luz apagada: es necesario volver reubicarlo cerca del ruteador principal para volver a reubicar el extensor.



Para atención de reclamos por daños en su extensor Wifi, acercarse a una oficina de atención al liente de Puntonet en su ciudad. Mayor información en el 1700786866.